

45cmフロアーファン

家庭用

45cm RD-UF450-WH / RD-UF450-BK

この度は「ReeD 45cmフロアーファン」をお買い上げいただき、誠に有難うございます。


ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分に活用して正しくご愛用下さい。

お読みになったあとは大切に保管し、ご不明な点や不具合が生じた時にお役立て下さい。

INDEX

・安全上のご注意	1,2
・各部の名前と組み立て方	3
・使い方	4
・お手入れの仕方	5
・故障かなと思ったら/製品仕様	6
・保証とアフターサービス	7
・保証書	8

上手に使うって上手に節電



安全上のご注意

必ずお読み下さい

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくご使用いただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を「⚠️警告」と「❗️注意」に区分して安全にご使用いただく為に必ずお守りいただく事を記載しています。

🚫 記号は<禁止> (しないで下さい) を表示します ⚠️ 記号は<厳守> (必ずして下さい) を表示します



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造・分解・修理をしない



分解禁止

改造・分解・修理は絶対にしないで下さい。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店にご相談下さい。

電源プラグ・コードは正しく使う



禁止

次のように電源コードが破損するような事はおやめ下さい。
・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
・束ねる・加工する・重い物を載せる
・挟み込む・傷つける
火災や感電の原因となります。



禁止

電源プラグやコードが傷んでいる時は
使わないで下さい。
感電・ショート・発火の原因となります。



火気禁止

電源プラグやコードを熱器具に近づけない
で下さい。
火災・感電の原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで
下さい。
感電の原因となります。



厳守

電源プラグを根元まで確実に差し込んで
下さい。不完全な差し込みの場合、感電や
発熱による火災の原因となります。



厳守

電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布
で取り除いてお使い下さい。
汚れたまま使用すると絶縁不良が起り、
火災の原因となります。
※お手入れの際は、安全のため電源プラグ
をコンセントから抜いて下さい。



電源プラグ
を抜く

長期間使用しない場合は電源プラグを抜いて
下さい。
感電や漏電火災の原因となります。

異常があるときは使わない



禁止

異常(変形している・異常に熱くなる・煙が
出る・異音がある・異臭がある等)があるとき、
又は落下等により破損した時は電源プラグ
を抜いて本製品の使用を中止して下さい。
そのまま使用を続けると火災や感電の原因
となります。

差し込みがゆるいコンセントは使用 しない



禁止

コンセントの差し込みがゆるい時は
使わないで下さい。
感電や発火の原因となります。

金属物などの異物を入れない



禁止

本製品の隙間などから金属物などの異物
を入れないで下さい。機器内部のショートや
発熱により、火災や感電の原因となります。

表示された電源・電圧で使う



厳守

表示された電源・電圧以外では使わないで
下さい。また、コンセント・配線器具の定格
を超える使い方はしないで下さい。
発熱による火災の原因となります。

※船舶や自動車の直流(DC)電源には接続しないで下さい。

正しく組み立てて使用する



厳守

羽根・前後ガード等の部品を必ず正しく
セットして運転して下さい。
セットしないとけがの原因となります。

包装用ポリ袋は、幼児の手の 届かないところに保管する



厳守

誤って被ると、窒息の原因となります。

安全上のご注意（つづき）



幼児の手の届く範囲で使用しない

感電やけがの原因となります。



熱器具の近くに置かない

樹脂部分が溶けて引火する原因となります。



組み立て時やお手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

けがや感電の原因となります。



水につけたり、かけたりしない



水濡れ禁止

本製品は防水仕様ではありません。機器内部のショートや発熱により、火災や感電の原因となります。



水濡れ

禁止



注意 人が障害を負う可能性及び、物質的損害の発生が想定される内容



ガスレンジなどの炎の近くや、可燃性ガス・タバコ・線香の近くで使わない

炎の立ち消え、引火・爆発やショートによる火災・爆発の原因となります。



運転中に上下の角度調節をしない

調節をする際は、運転を停止した状態で行って下さい。けがの原因となります。



ガードの中や可動部へ指を入れない

けがの原因となります。



髪の毛・衣類をガードに近づけない

巻き込まれて、けがの原因となります。



移動時は本体を引きずらない

床や畳を傷つけたり、本体破損の原因となります。



電源コードを抜く時は、電源プラグ部分をもって抜く

電源コードを引っ張ると、破損しやすくなり、感電・ショートによる発火の原因となります。

厳守

設置場所について



不安定な場所や障害物の近くに置かないで下さい。また、そのような場所で使用しないで下さい。

本製品が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れがあります。



湯気の当たる場所、湿気やほこりの多い場所には置かないで下さい。水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。



直射日光の当たる場所や雨風の当たる場所に置いたり、そのような場所で使わないで下さい。変形・変色や火災の原因、加熱による火災・感電の原因となります。

屋外
禁止



風を長時間体に当てない


健康を害する恐れがあります。

お願い

- 薬品（殺虫剤等）をかけたり、薬品がかかる場所で使用しないで下さい。変質や破損の原因となります。
- ご使用のテレビやラジオ等の機器に映像の乱れや雑音が入る場合は、本製品から離して下さい。

各部の名前と組み立て方

尖った部品でけがをしないようにお気をつけ下さい。
組み立てた時に指を挟まないようにご注意ください。



スタンドを組み立てます

スタンドBの裏側に取り付けられている「スタンド用ネジ」を取り外します。

次に本体側のスタンドAにスタンドBを差込み、取り外しておいた「スタンド用ネジ」をプラスドライバーで固定します。




組み立ての際は本製品を平らな場所に置き、
周囲の安全をご確認の上、作業して下さい。



本製品はスタンド以外は組み立て済みで
梱包されています。


スタンド B

スタンドBの裏側には「スタンド用ネジ」が取り付け
られています。




電源プラグをコンセントに接続する

電源プラグの接続は組立て
完了後に行ってください。



AC100V
コンセントに
接続する



使い方

設置場所について


屋外禁止

本製品は室内専用です。屋外で使用されると、直射日光や粉塵により、故障の原因となります。



水濡れ禁止

室内でご使用になる場合は、水回りや粉塵の多い場所は避けて設置して下さい。故障の原因となります。



接近禁止

本製品にペットを近づけないで下さい。ペットの毛(粉塵)などが入り込み、故障や動作不良の原因となります。




風量を調節する/運転を停止する

切替えスイッチを操作する

背面の切替えスイッチを回して風量を調節します。3段階の設定が可能です。

切替えスイッチ操作部



お手入れの仕方



作業の前に必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて下さい

けがをする恐れがあります

ご注意


- 運転停止後、モーター部が冷えている事を確認して、お手入れをして下さい。
- お手入れは、やわらかい布でやさしく拭いて下さい。
※強くこすると本製品の表面が傷つく恐れがあります。
※化学ぞうきんを使う場合は、その取扱説明書に従って下さい。
- シンナー・ベンジン・アルコール・クレンザーは使用しないで下さい。
- スプレー（掃除用・殺虫用・整髪用）をかけないで下さい。破損・変質の原因となります。
- 油を付けないで下さい。変色や破損により、けがをする恐れがあります。

前ガードの取り外し方/取り付け方

- 羽根を掃除する際は、2本のマイナスドライバーで前ガードの上部フックを外し、前ガードを後ガードから取り外して下さい。

前ガードの取り外し方


- 1 前ガードの下部を図の番号順にフックを外して下さい。
本体を水平にすると外し易くなります。



- 2 マイナスドライバーAを「後ガード」下面のフックが掛かっているガイドへ水平に差込み、てこの原理でフックを浮かせます。



- 3 フックを浮かせた状態でマイナスドライバーBを垂直に差込み、前方向に押し、前ガードが外れます。




前ガードの取り付け方


- 1 「前ガード」の上部を「後ガード」の上部に引っ掛けます。
● 本体を水平にすると取り付け易くなります。



- 2 てこの原理で「前ガード」のフックを浮かせ、「後ガード」に引っ掛けます。



- 3 図の順番で前後のフックを引っ掛けます。
● 最後のフック取付時にガイドを傷付けない様、ご注意下さい。



保管の仕方

スタンドAとBを分解し、お買い求めになった時の梱包箱に収納し、湿気のないところに保管して下さい。（※梱包箱は保管時に使用します。廃棄しないで下さい。）

ご注意

羽根やガードなどの汚れは上記「お手入れの仕方」を参照し、掃除を行った後に保管して下さい。

故障かなと思ったら

こんなとき	調べてみて下さい
電源が入らない	■ 電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？ →電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んで下さい。
電源を入れた後、すぐに止まる/止まったり動いたりする	■ 電源プラグがコンセントから抜けかかっていませんか？ →電源プラグを根元までコンセントにしっかりと差し込んで下さい。 ■ 羽根とガードが当たっていませんか？ →P3「各部の名前と組み立て方」をご確認下さい。
羽根が回らない	■ 羽根とガードが当たっていませんか？ →P3「各部の名前と組み立て方」をご確認下さい。
異常な音がする	■ スピンナーはきちんと取り付けられていますか？ ■ 羽根が斜めに取り付けられていませんか？ →P3「各部の名前と組み立て方」をご確認下さい。

【こんな症状はありませんか？】

- 羽根が回っても回転が遅かったり、不規則である。
- モーター部が異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。

【異常があれば】

ご使用を中止して下さい!!

すぐに電源プラグを抜き、販売店もしくは弊社連絡先までご相談下さい。
(※連絡先はP7・裏表紙に記載)

※誤った修理は火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はしないで下さい。

製品仕様

品番	RD-UF450-WH/RD-UF450-BK
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	70~85W
羽根材質	ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)製
風速	223~259 m/分(風量強)
風量	80.0~84.6 m ³ /分(風量強)
風量調節	3段階
コード長	約1.5m
付属品	取扱説明書(保証書付き) スタンド用ネジ×4
外形寸法	幅470×奥行260×高さ550mm
質量	約4.7kg
製造国	中国


※本製品のデザイン・仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は


お買い上げの販売店へご相談下さい。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

■お客様ご相談窓口 エッチ・エヌ・ビー販売株式会社
TEL **072-811-2555** 土日祝祭日を除く 9:00~17:00
FAX 072-811-2556 (E-mail) support@hnb-hanbai.com



注意

本製品は家庭用です。業務用として使用になられた場合は保証適用外となります。ご了承ください。



注意

本製品は国内専用です。国外で使用された場合の故障は保証適用外となります。ご了承ください。

補修用性能部品の保有期間

- 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理交換部品について

- 修理のために取り外した部品は、弊社にて引取りさせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

6ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡下さい。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について



【設計上の標準使用期間】6年
【製造年】2019年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

製品本体に表示されている【設計上の標準使用期間】は、標準的な使用条件の下で正しい取扱い、維持管理が行われた際に、安全上の支障なく使用することができます。標準的な期間として設計上設定される期間であり、無償保証期間とは異なります。

※使用頻度、環境、設置場所などが標準的な使用条件でない場合や、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談下さい。
修理すれば使用できる場合は、お客様のご希望によって有料で修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、本書に明示した期間・条件に従って無償修理をお約束するものです。保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点がある場合は、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせ下さい。

※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については本ページの「補修用性能部品の保有期間」をご覧ください。

保証書

(お客様持込専用)

〈無償修理規定〉

お買い上げ日から1年以内に故障が発生した場合は下記記載内容に従い、
無償修理をさせていただきます。

- 取扱説明書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は無償修理をさせていただきます。
- 無償修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に本製品と保証書をご持参・ご提示いただき、お申し付け下さい。
- 故障品の修理にしましては、販売店への持込が原則となります。**
持込に関する諸経費(送料、交通費)はおお客様のご負担とさせていただきます。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または、弊社までご相談下さい。
- ご購入等で保証書に記入されている販売店で無償修理をお受けになれない場合は、弊社までご連絡下さい。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 交換した本体や部品はお返しいたしません。

〈適用外規定〉

保証期間中でも以下の場合には原則として、有償とさせていただきます。

- 本製品を中古品として購入された場合。
- 故障判定を行った際に使用方法の間違い、勘違い、整備不良などによるお客様のミス・過失と判明した場合、判定に要した費用。
- 弊社指定サービス時間外での無償修理を希望される場合。
- ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
- 地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、煙害、ガス害、硫化ガスなど、又は指定電圧以外の使用電源、電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- ご使用中に生じた外観上の変化(落下・衝撃・圧力)などの負荷、液体、薬品などの付着、水没などにより生じた故障や損傷などの修理。
- 消耗品や寿命品の交換費用。過酷な使用状況による消耗品劣化による故障。
- 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合に要する費用。
- 保証書のご提示のない場合。
- 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 弊社が認めた保守実施会社以外による保守・サービス行為。
- 塩害の事由により生じた故障及び損傷の修理。
- その他、お客様の取扱いにより生じた故障及び損傷の修理。

45cmフロアーファン

(お客様持込専用)

品番	RD-UF450-WH/RD-UF450-BK					
お客様	お名前	様				
	〒					
	電話番号	()				
貼り付け	レシートを貼り付けて下さい	修理履歴	保証期間 (※ご購入日から)			
	貼り付け方向	修理内容	年	月	日	印
						1年間


※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理を約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理内容についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、又は弊社までお問い合わせ下さい。

■お客様ご相談窓口 土日祝祭日を除く 9:00~17:00

TEL 072-811-2555
エッチ・エヌ・ビー販売株式会社

FAX 072-811-2558
〒72-0824 大阪府寝屋川市萱島東3-24-9

E-mail
support@hnb-hanbai.com



ReeD

ECO & ♥ CONFORT

RD-UF450-WH

RD-UF450-BK

エッチ・エヌ・ビー販売株式会社

〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3-24-9

■お客様相談窓口

TEL **072-811-2555** 土日祝祭日を除く
9:00~17:00

FAX 072-811-2556 E-mail support@hnb-hanbai.com