

KyCEN マルチ接続の設定方法

Produced by HONOBE®

《設定時のご注意》

事前に他の機器と Bluetooth 接続されていた場合は、一度、接続を解除して下さい。

1 長押し 1 台目の電源を入れる

1 台目(親機)の電源をONにして起動させ、Bluetooth接続機器側を操作して本製品を検出させます。

電源ボタンを長押しする

スマートフォン・その他のBluetooth接続機器の接続設定操作し、本製品の品番 [HNB-WKS-BK] を探します。

本製品は起動と同時に Bluetooth接続先を検出し始めます。

2 本製品とペアリングする (※Bluetooth 接続)

接続準備完了の起動音が鳴れば、接続リストから本製品を選択してペアリングを開始します。ペアリングが完了すると、操作部の Bluetooth 接続ランプが青色に点灯します。

接続完了で点灯する

接続準備を知らせる起動音

Bluetoothが接続しない場合

本製品が検出できない場合は一度、接続機器のBluetooth設定をOFFにして、再度ペアリングを試みて下さい。

起動音がするとBluetooth接続が可能となります。

1台だけで音楽を楽しみたい場合はこのままご使用下さい。

また、もう1台を他の機器と接続する事も可能です。

3 長押し 起動音 起動音 2秒押し 2 台目の電源を入れる

2台目(子機)の電源をONにしてしばらく待ち、起動音がした後に「ピロロッ」という音がしてから上面操作部の「炎ランプ点灯ボタン」を2秒ほど押しします。接続が完了すると接続音がして「子機」の接続ランプは消灯します。

1台目(親機)

2秒押し

2台目(子機)

マルチ接続中

マルチ接続が完了すると、子機の接続ランプは消灯する

2台目を起動させる。起動音がしたら、炎ボタンを長押しする

マルチ接続の台数は親機と合わせて最大8台まで増やせます。

起動音が鳴るまで少し時間が掛かる場合があります。

接続できない時はペアリングを解除し、手順「2」からやり直して下さい。

マルチ接続をしない場合は、1台目を起動した後、接続機器より音楽を再生して下さい。

4 長押し 起動音 起動音 2秒押し 2 台目以上のマルチ接続を行う

新しくマルチ接続を追加する場合は、追加する本体の電源をONにして起動音を確認し、炎ランプボタンを2秒ほど長押しすると、追加接続が完了します。接続が完了すると「子機」の接続ランプは消灯します。

1台目(親機)

2台目(子機)

3台目(子機)

マルチ接続中

起動音がしたら、2秒ほど長押しすると、マルチ接続に追加する

5 Bluetooth 接続機器で音楽を再生させる

スマートフォン・その他のBluetooth接続機器の再生ボタンを押すと、接続した台数から音楽が流れます。(画像の場合は3台から同時に音楽が流れます。)

音楽を再生させる

注意

マルチ接続は1台ずつ順番に行ってください。そのため、電波の混雑が原因で接続が一度に複数台発生し、接続が安定しない場合があります。

6 短押し Bluetooth 接続を解除する

接続した機器の「×」ボタンを短押しすると、マルチ接続は解除されます。親機の「×」ボタンを押すと、音楽機器とのBluetooth接続が解除されます。

接続解除

×ボタンを押すと接続が解除される

使用後は必ず接続解除して下さい。誤作動や電力消費の原因となります。

《マルチ接続の補足説明》

- 2 回目以降の接続について 本製品の親機と一度、Bluetooth接続すると2回目以降は本製品の電源を入れるだけで音楽機器と自動接続し、さらに2台目も自動でマルチ接続になります。
 - 2 台をそれぞれシングルモードで接続していた場合 (2台が個別にペアリングするが、音は1台からしか出ない) 2台ある内の1台の「×」ボタンを押してBluetooth接続を解除し、改めて炎ランプボタンを2秒ほど長押しするとマルチ接続が設定されます。
 - マルチ接続の設定はしたが、別の音楽機器に Bluetooth 接続する場合 (初めて別の機器と接続する) 2台の電源をONにすると自動でマルチ接続になります。どちらかの炎ランプボタンを2秒ほど長押しするか、「×」ボタンを短押しするとマルチ接続は解除されます。
- ※複数台接続中の操作について：音量アップ/ダウン・一時停止等の操作は青色 LED が点灯している親機のみ可能です。